



MANUÁL PRO POLOAUTOMATICKÉ MAZACÍ ČERPADLO SMA-8.5



Objednací kód	Střídavá doba (min) (četnost přimazávání)	Vynaložený rozsah (c.c/st) (vypouštěné množství oleje cm³ / regulace)	Max. vynaložený tlak (kg/cm²)	Objem (l)	Váha (kg)	Objednací číslo
SMA-3	5,10,15 30,60	1 ~ 3	3	2	1,8	1026-090
SMA-6		3 ~	3	2	1,8	1026-091
SMA-8.5		4 ~ 8.5	3	2	1,8	1026-092
Napájení motoru		230 V / 50/60Hz				
Osvědčení:		CE – Evropský technický standard				

Pokyny pro užívání stroje:

- Vždy je nutné dodržovat obecně platné bezpečnostní směrnice a pravidla pro prevenci úrazů
- V případě nesprávného použití zařízení nepřebírá výrobce ani dodavatel za uživatele žádnou odpovědnost za vzniklé škody.

Popis:

Řada čerpadel SMA jsou elektrická poloautomatická čerpadla se zásobníkem z tvrzeného platu.

Čerpadlo se zapíná po intervalech, mazací intervaly jsou dány typem zařízení (5,10,15,30,60 min).
Zařízení je možno upevnit / přichytit přes upínací otvory umístěné na kovovém víku nádrže.
Zařízení slouží jako celek bez možnosti dodání náhradních dílů

Rozsah množství přimazávané kapaliny se zvolí externě na stupnici.

Postup:

1. povelání červíku imbus klíčem
2. otáčením po směru hodinových ručiček se průtok mazací kapaliny zvětšuje
3. otáčením proti směru hodinových ručiček se průtok mazací kapaliny zmenšuje.
4. Po nastavení velikosti průtoku dle stupnice je nutno červík opět dotáhnout a zaaretovat.

Zásobník čerpadla je možné plnit přes vnější otvor s uzávěrem, pro zachycení nečistot slouží jemný filtr / sítko uložené vně nádrže.

UPOZORNĚNÍ:

Zařízení je dodáno bez elektrokoncovky.

Stroj smí zapojit pouze osoba znalá s vyšší kvalifikací (vyhl. 50 §6.)

Bezpečnostní opatření

1. Před každým uvedením do provozu zkontrolujte bezvadný stav stroje a jeho bezpečnost
2. Neodstraňujte žádné kryty a bezpečnosti zařízení. Tato zařízení jsou nainstalována pro Vaši bezpečnost a jejich případným odstraněním se vystavujete zvýšenému riziku úrazu.
3. Dbejte bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích a tyto štítky neodstraňujte.
4. Dbejte předpisů pro práci s elektrickými stroji platných v ČR. Při práci na elektrických zařízeních je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob.
5. Nevystavujte dešti a nepoužívejte nástroje k tomu určené
6. Zkontrolujte napětí a kmitočet na štítku motoru, jestli se shodují s elektrickým zdrojem.
7. Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu
8. Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně doraženy všechny šrouby.
9. Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.

Ochrana životního prostředí:

- Práce na tomto zařízení nijak neovlivňuje životní prostředí a jeho provozováním nevznikají žádné škodlivé nezpracovatelné odpady.

Zákon o odpadech elektrozařízení podle §37 j odst.2 a §37 k odst. 7



VABEX ZLÍN s.r.o. www.strojniveraky.cz Czech Republic	NÁŘADÍ, NÁSTROJE A MALÉ STROJE PRO KOVOOBRÁBĚNÍ
mobil: +420 721 983 504 +420 775 567 322	 SKVĚLÉ CENY
tel.: +420 573 776 060 fax: +420 573 776 067	www.strojniveraky.cz http://shop.strojniveraky.cz e-mail: vabex@strojniveraky.cz